

Handhavande för Steri-Jet 6000



Allmänt

Kompressorns lufttryck och flöde är föreinställt. Det går att ändra flödet efter önskemål genom att lossa spärrmuttern och försiktigt ändra det önskade flödet.

OBS! glöm ej dra åt spärrmuttern ordentligt efteråt. Luften i tanken skall räkna som löpflöde i minst 30 sek innan kompressorn måste starta upp, annars är flödet för högt inställt. Om man drar på för mycket kan packningen till generatorpaketet ta skada.

På sidan av maskinen finns en switch där man manuellt kan stänga av och sätta på enbart kompressorn. Denna skall alltid stå på (1) när sanering pågår.

Vattenavskiljaren och tanken måste manuellt dräneras med jämna mellanrum.

Motsvarande max en veckas körning!

Använd gärna olika varianter av slangförgreningar, Men ha dock ej onödigt med slang, eftersom ozonkoncentrationen kommer att minska en aning beroende på slangens längd.



1. Starta maskinen genom att trycka på strömbrytaren.



4. Vill man att saneringstiden skall ökas dygnvis, skall man först hålla nere MODE knappen i ca: 8 sek, till dess att mode lampen blir röd. Sedan kan man med pilarna välja antal dygn, upp till max tre dygn.



5. När du tryckt OK kommer alla lamporna att tändas och MODE lampen går över till grönt sken. Raden med lampor indikerar hur lång tid det är kvar av saneringen, procentuellt.

OBS! Det tar ca: 20 sekunder innan saneringen kommer att påbörjas

6. Generatoren kommer att gå med intervaller om ca: åtta minuter på och fyra minuter av. Detta för att luften skall ha tid att kyla i tanken.



2. Nu skall lampor tändas i displayen. En röd som indikerar saneringstid. Den Gula lampen indikerar att lamporna till Höger motsvarar två timmar per lamp.

3. Med hjälp av pilarna ökar och sänker man saneringstiden

För att starta Saneringen är Det bara att Trycka på OK

